

FAQ sur le XGIMI Halo

Puis-je coupler le XGIMI avec une Apple TV, une Swisscom/Sunrise TV ou une Playstation ?

Il suffit de connecter l'appareil au XGIMI avec le câble HDMI.

Pourquoi Netflix ne fonctionne-t-il pas pour moi ?

Nous travaillons actuellement sur le processus BD pour Netflix. Pour l'instant, vous pouvez télécharger l'application Desktop Manager depuis le Google Play Store et utiliser Netflix sur le Halo.

1. Désinstallez l'application Netflix par défaut.
2. Cherchez "Desktop Manager" dans Google Play et installez-le
3. Ouvrez le gestionnaire Desktop Manager et sélectionnez "Apps", vous y trouverez Netflix.

Est-il obligatoire de faire une mise à jour avant d'utiliser XGIMI ?

Afin de rendre toutes les nouvelles fonctions utilisables, vous devez effectuer une mise à jour. Cette opération peut être effectuée via une connexion Internet. Il vous sera également demandé si la mise à jour du logiciel doit être effectuée lors du premier démarrage.

Dois-je avoir un écran de projection pour bénéficier de la meilleure expérience visuelle ?

Un écran est, bien entendu, préférable pour être utilisé avec un projecteur. L'image sera plus lumineuse et plus nette. Mais même la projection sur un mur ou une surface blanche donne une belle expérience visuelle, et n'oubliez pas de bien assombrir la pièce.

Quelle zone dois-je garder libre sur le mur sur lequel je projette?

Le Halo peut afficher jusqu'à 300" de diagonale d'écran sans perte.

Existe-t-il des interfaces compatibles pour les applications iOS et Apple ?

Oui, via l'application Airscreen téléchargeable sur le Google Play Store du XGimi (le XGimi tourne sur Android)

Dois-je d'abord réinitialiser le vidéoprojecteur pour l'utiliser avec un câble HDMI ?

Non, il suffit de se connecter via le câble HDMI pendant que l'appareil fonctionne et de sélectionner « HDMI » comme signal d'entrée.

Puis-je charger le projecteur via USB ?

La batterie rechargeable du projecteur ne peut être chargée que par l'adaptateur secteur fourni. Mais il est aussi possible d'utiliser le Halo comme une station de charge pour ton smartphone.

Comment synchroniser mon iPhone avec XGIMI via Airplay ?

Vous pouvez rendre Airplay utilisable grâce à [l'application Airscreen](#) que vous pourrez directement télécharger dans l'interface du XGimi gratuitement sur le Google Play Store.

Comment fonctionne le streaming via Chromecast et XGIMI ?

Cela fonctionne comme avec tout appareil compatible avec [Chromecast](#). Vous pouvez soit partager l'écran via Google Chrome, soit appuyer sur le bouton de partage dans la plateforme vidéo correspondante. Si les deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi, le XGIMI apparaît comme une option de sélection.

Comment télécharger une application ?

Il suffit de se rendre sur le Google Play Store, de rechercher l'application souhaitée et de cliquer dessus. Cliquez ensuite sur le bouton "Installer".

Comment installer Google Assistant ?

Google Assistant est déjà préinstallé. Il existe un bouton Google Assistant sur la télécommande. Dès que vous appuyez dessus, vous pouvez contrôler le XGIMI par l'intermédiaire d'une entrée vocale.

Le XGIMI doit-il être allumé en permanence pour que Google Assistant fonctionne ? (Comment puis-je désactiver le microphone ?)

Dès que le XGIMI est éteint, l'application Google Assistant est également désactivée. Le microphone n'est activé que lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande.

Où puis-je trouver les informations sur le système ?

Paramètres : Paramètres du dispositif > Info

Puis-je synchroniser une autre enceinte bluetooth avec XGIMI ? (Ex : si je veux avoir une expérience dolby surround avec ma chaîne stéréo existante) Si oui, combien d'appareils puis-je y associer ? (pour ceux qui veulent écouter en stéréo à travers deux UE Megaboom).

Oui, vous pouvez connecter vos enceintes externes au Halo via HDMI (arc), prise AUX ou Bluetooth.

PS : Connexion du haut-parleur Bluetooth > Réglages > Télécommandes et accessoires > Ajouter des accessoires > Trouvez votre haut-parleur Bluetooth et associez-le au Halo.

Combien de temps dois-je charger le vidéoprojecteur ?

Une charge complète dure de 4 à 5 heures. Lorsque le témoin lumineux vert s'éteint, la batterie est ≥ 90% chargée.

Autonomie de la batterie

Les vidéos et les jeux peuvent être utilisés jusqu'à 4 heures avec une charge complète de la batterie. Si le XGIMI est uniquement utilisé comme un haut-parleur portable (sans image), la batterie peut durer jusqu'à 8 heures.

Puis-je également utiliser le XGIMI comme un haut-parleur (portable) ?

Oui, vous pouvez écouter de la musique sur le Halo via Bluetooth (ou AUX).

1. Connectez le Halo à votre téléphone via le Bluetooth.
2. Après une synchronisation réussie, vous pouvez profiter de votre son sur le Halo.
3. (Facultatif) : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la télécommande > affichage éteint

Puis-je coupler deux XGIMI pour agrandir l'écran ?

Ce n'est pas possible pour le moment.

Distance minimale par rapport à l'écran de projection ? Distance maximale par rapport à l'écran (ou au mur)

Le rapport de projection est le rapport entre la distance entre l'objectif et l'écran (projection) et la largeur de l'écran lorsque la distance entre l'objectif et l'écran est la même. Plus le rapport de projection est petit, plus l'écran peut être grand.

Pour ajuster la taille de la projection du Halo, vous pouvez physiquement déplacer l'appareil vers l'arrière ou l'avant.

Rapport de projection: 1,2:1

PS : la taille idéale de l'écran pour le Halo est de 60"-80" à 1,5 - 2,1 mètres de l'écran.

Comment synchroniser la télécommande Bluetooth avec mon projecteur ?

Placez la télécommande à une distance de 10cm de l'appareil, appuyez simultanément sur les touches "Retour" et "Accueil" de la télécommande. Relâchez les boutons lorsque le témoin lumineux clignote en continu. Si vous entendez un bip, le jumelage est réussi. Si le jumelage échoue, quittez le mode de jumelage, attendez 30 secondes, puis suivez les étapes ci-dessus pour effectuer un nouveau jumelage.

Puis-je utiliser mon téléphone comme télécommande pour contrôler le Halo ?

Oui, téléchargez "Android TV" sur votre téléphone et connectez-le à votre Halo après avoir réussi le couplage. Assurez-vous que votre téléphone et le Halo sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Instructions pour la télécommande

Bouton d'alimentation: allumez/éteignez le Halo en un clic: maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour démarrer ou éteindre la lumière LED, et pour l'utiliser comme haut-parleur.

Touche Menu : Configurez vos préférences lors de la lecture de vidéos.

Commande vocale : avec le système officiel Android TV du Halo, vous pouvez utiliser la commande vocale de la télécommande pour tout rechercher de manière plus simple..

Bouton HDMI : un clic sur le bouton HDMI permet d'accéder à la page HDMI.

Bouton de réglage : Raccourci pour les réglages du projecteur : Réglage de la vidéo 3D / Réglages de l'image / Sortie son / Correction de la distorsion trapézoïdale / Tous les réglages

Bouton de volume : pour contrôler le volume et la mise au point - il y a un bouton de fonction en bas de la télécommande, le bouton de volume peut être utilisé pour la mise au point lorsque le bouton de fonction est sur le côté droit.

Comment lire des vidéos via USB ?

Pour cela, vous utilisez l'application préinstallée "Filemanager".

Comment obtenez-vous l'effet 3D ?

1. Lors de la lecture de vidéos, appuyez brièvement sur la touche Setup de la télécommande : réglage 3D.
2. lorsque l'écran est combiné et qu'une image floue apparaît (le double écran), mettez des lunettes 3D et appuyez sur les boutons des lunettes 3D jusqu'à ce que vous puissiez voir l'image clairement.

Il est recommandé d'acheter les lunettes 3D originales de XGIMI pour de meilleures performances et une meilleure expérience visuelle. Non inclus dans l'offre

Comment projeter l'écran de mon ordinateur portable via le XGIMI?

Avec le Chromecast intégré, votre Halo peut utiliser la fonction cast du navigateur web sur le PC :

1. Connectez votre PC et le Halo au même WLAN
2. Ouvrez le navigateur Chrome : Paramètres > Cast > rechercher le projecteur Halo > connecter.

Puis-je télécharger des applications Android (sans Play Store) sur mon Halo ?

Oui, vous pouvez d'abord télécharger l'APK et l'installer via USB :

1. Copiez l'APK dans le répertoire racine de l'U-Disk.
2. Trouvez le fichier APK pour l'installer directement.

Réglage de la netteté

Mise au point manuelle :

Basculez le bouton de fonction situé en bas de la télécommande sur le côté droit, appuyez sur le bouton de volume pour régler la mise au point manuellement.

Mise au point automatique :

1. Le bouton de fonction de la télécommande sur le côté droit, l'appareil sera mis au point automatiquement.
2. Le Halo fera automatiquement la mise au point lorsqu'il sera déplacé.
3. Pour activer la fonction autofocus, allez dans Paramètres : Réglages du projecteur > Réglages de la mise au point > Autofocus sur mouvement : Activé.

Prend-il en charge la correction verticale et horizontale du trapèze ?

Non, seule la correction du trapèze horizontal est prise en charge.

Correction manuelle du trapèze : correction manuelle du trapèze à l'horizontale (réglage en 4 points).

1. Bouton OK: cliquez pour passer à la direction suivante
2. 2ème touche fléchée : Editer la correction keystone
3. Bouton de menu : un clic pour restaurer les paramètres par défaut

Y a-t-il une fonction zoom ?

Oui, veuillez vous rendre dans les paramètres : Paramètres du projecteur > Keystone > Manual Keystone : clics sur le bouton "OK" pour activer la "fonction zoom". Bouton fléchée : zoom avant/arrière.

Comment mettre à jour le dernier firmware ?

1. Vérifiez la mise à jour du micrologiciel :
2. Paramètres : Préférences du périphérique > À propos > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour
3. téléchargez et installez la dernière version

PS : La batterie doit être supérieure à 50 % > brancher l'alimentation électrique > brancher le Wifi

Comment passer à la version HDMI ? (1.4/2.0)

1. Lorsque vous connectez le périphérique HDMI, cliquez sur le "bouton d'accueil" de la télécommande ou sur "l'icône d'entrée" de la page d'accueil.
2. Bouton menu de la télécommande > version HDMI > HDMI1.4/2.0

Instructions pour les lunettes 3D (non fournies)

Temps de charge : environ 2-3 heures

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation, un voyant vert clignotant signifie que les lunettes sont allumées.

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant vert clignote trois fois.

État de veille : s'il n'y a pas de signal 3D pendant plus de 5 secondes, les lunettes passent automatiquement en mode veille et le voyant vert clignote toutes les 5 secondes.

Chargement par USB : Le témoin lumineux rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.

Mode batterie faible : lorsque la batterie des lunettes 3D est faible, le voyant vert clignote cinq fois en continu, puis deux fois toutes les 10 secondes. Cela signifie que vous devez les faire recharger.

3D : Pour utiliser les lunettes 3D, allumez-les avec la première pression, réglez la qualité de l'image avec la deuxième pression, et continuez à appuyer pour régler l'effet 3D sur les lunettes jusqu'à ce que l'image soit claire. (Vous devez sélectionner l'effet 3D haut/bas ou gauche/droite lors de la lecture de vidéos sur le projecteur).

Vidéos explicatives

[Installation initiale](#)

[Focus](#)

[Keystone Correction](#)

[Fonction de zoom](#)

[Touche de raccourci](#)

[Réglage de la luminosité](#)

[Réglage 3D](#)

[Mode haut-parleur Bluetooth](#)

[Synchronisation des enceintes Bluetooth](#)

[Mise en place de l'application](#)

[Réglage du signal d'entrée et du son](#)

[Fonction Airplay depuis votre iPhone/iPad/iMac](#)

[Moniteur externe pour ordinateurs portables](#)

[Diffusion via un téléphone Android](#)

[Netflix](#)

[Chromecast](#)